

ОПТОНІСА

ECO • NEW
LED SOLAR LAMP

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ

LED СОЛАРНА ЛАМПА

ВЪНШНО ОСВЕТЛЕНИЕ
Стълбов монтаж

- 3 CCT промяна
- Дистанционно управление



Дистанционно

- Различни възможности за избор на режим

| Номер | Ватове | Батерия | Лумени | Цветова темп. | Функции | IP | Цвят |
|-------|-----------|---------|--------|-----------------|----------|------|-------|
| 9351 | 1.8W Poly | 1200mAh | 70 lm | 3000+4000+6000K | Dimmable | IP54 | Черен |


ОРТОНІСА

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ


Инсталация

ECO • NEW
LED SOLAR LAMP

Стълбов монтаж



Дистанционно



“-” и “+” :

Димиране : 4 нива 25/ 50/ 75/ 100%

2 / 4 / 6 / 8 часа :

При първо натискане “ ON ”, след това настройте 2/ 4/ 6/ 8 часа.
Ще се изключи след изтичане на времето.

Авто:

Умен контрол: Може да свети непрекъснато през нощта

Инструкции за безопасност



- Моля, заредете напълно лампата преди употреба.
- Уверете се, че мястото за монтиране на лампата е напълно изложено на слънчева светлина.
- Светлинният ефект е различен в зависимост от различните сезони, часове и място на монтаж.
- Не излагайте лампата на огън или силна топлина.
- Не потапяйте лампата във вода.
- Има известна разлика в капацитета на батерията през лятото и зимата.
- Под умен контрол, лампата ще се зарежда автоматично от соларен панел през деня и ще се включва автоматично през нощта.