



Дистанционно с радио-сигнал
не се налага да насочвате дистанционното към конкретен ключ - управлява без пряка видимост

✗ Работи само със сензорни ключове с безжична функция



Максимален обхват от 20 метра.



Синхронизиране с ключ



1 Задръжте ключа за повече от 5 секунди докато чуete звуков сигнал



2 Натиснете бутони "А", "В" или "С", и ще чуete звуков сигнал от ключа.



Функция за димиране



Прекратяване на синхронизацията с определен ключ за лампа



Натиснете и задръжте ключа на лампата над 10 секунди докато не чуete двоен звуков сигнал.